

商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
48817	BHR7490RU	小米玻璃电水壶(俄规版)	6941812737910	MJDSH05FD

米生态链产品包装图

提供单位

余姚市富达电子有限公司

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Меры предосторожности

- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях.
- Нельзя погружать прибор в воду.
- Прибор должен использоваться только с предоставленной подставкой электропитания.
- Не позволяйте людям с недостаточным уровнем физических, сенсорных или интеллектуальных способностей, опыта или здравого смысла использовать этот прибор без надзора или руководства.
- Поверхность нагревательного элемента производит остаточное тепловыделение после использования. Будьте осторожны.
- Избегайте разбрызгивания воды на подставку электропитания/разъем.
- Используйте прибор в соответствии с данными инструкциями. Неправильная эксплуатация может привести к потенциальным травмам, поражению электрическим током и другим рискам.
- Никогда не позволяйте детям играть с чайником.
- Храните чайник в недоступном для детей месте.
- Чайник должен быть отключен от сети, когда он пуст, не используется, когда в него наливают воду, когда его перемещают или чистят, а также в случае, если с ним возникла проблема.
- Не используйте этот чайник на наклонной или неустойчивой поверхности и держите его на безопасном расстоянии от источников тепла, чтобы не повредились его пластиковые детали. Не размещайте чайник рядом с электрическим прибором или сверху на нем.
- Чайник должен использоваться только с заземленной розеткой с номинальной силой тока 10 А или выше и номинальным напряжением 220–240 В~. Не подключайте чайник к розетке вместе с другими электрическими приборами. При недоступности заземленной розетки используйте качественный удлинитель, соответствующий техническим характеристикам чайника, поставляемый аккредитованным производителем.
- Если шнур питания поврежден или сломан, он должен быть заменен производителем или службой послепродажного обслуживания, чтобы избежать опасности.
- Запрещается открывать крышку чайника, выливать из него воду или доливать в него воду, когда он работает.
- Если чайник переполнен, из него может выплынуться кипящая вода.
- Этот чайник может использоваться только для кипячения воды. Не используйте его для нагревания других продуктов, таких как морские водоросли, яйца, соевое молоко, чайные листья, молоко, лапша. В противном случае чайник может перестать функционировать надлежащим образом. Не добавляйте воду выше отметки максимального уровня воды. В противном случае горячая вода перельется через край или будет брызгать, в результате чего вода выльется из чайника. При кипячении воды уровень ее в чайнике должен превышать отметку минимального уровня воды во избежание выкипания.
- Снимайте чайник с подставки электропитания при доливании воды. Если снизу на дне чайника окажется вода, вытрите ее, прежде чем сноваставить чайник на подставку электропитания.
- Запрещается ставить чайник рядом с источниками тепла, например, плитами или варочным покрытием. Несоблюдение этого указания может привести к пожару.
- Не погружайте чайник в воду. Не наклоняйте, не трясите, не перемещайте и не качайте чайник при использовании.
- Дети от 8 лет и старше могут использовать этот прибор под присмотром или после получения инструкций по технике безопасности при использовании прибора и осознания возможных опасностей. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети старше 8 лет только под присмотром взрослых. Храните прибор и его шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

• Приборами мо способностям инструктаж по

Примечание: Г как пить воду. Предупрежде

Описан

Съемный — фильтр

Носик — слива воды

Чайник —

Подставка — электропитания

Примечание: И пользователя п и его функции

Чистка и техническое обслуживание

- Налейте 0,5 л белого пищевого уксуса в чайник и оставьте отмокать минимум на 1 час.
- После выливания белого уксуса вытрите оставшийся осадок влажной тканью.
- Налейте воду (выше минимальной отметки и ниже максимальной отметки) и вылейте ее после закипания, а затем промойте чайник 4-5 раз чистой водой.
- Используйте сухую ткань для чистки внешних поверхностей чайника. Держите чайник в сухом хорошо проветриваемом помещении и примите меры по его защите от влаги, пыли и насекомых.

Предостережения:

- Перед чисткой чайника убедитесь, что он отсоединен от источника электропитания, и дайте ему остыть.
- Регулярно удаляйте накипь и осадок внутри чайника для продления срока его службы.
- В случае сильной накипи повторите указанные выше шаги. Чайник нельзя чистить металлической мочалкой, химическими или абразивными моющими средствами.
- Не погружайте чайник или подставку электропитания в воду. Внешние поверхности чайника должны быть сухими.

Технические характеристики

Название	Чайник Xiaomi Electric Glass Kettle
Модель	MJDSH05FD
Номинальное напряжение	220–240 В~
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1850–2200 Вт
Емкость	1,7 л
Вес нетто	1,1 кг
Размеры изделия	221 × 142 × 243 мм

ями и
по

транного
бытовых
о сдавать на
деленные

. Чтобы
уюся

ой упаковке,
не выше

или ударам

ользуется в

材质要求: 105g金东太空梭哑粉纸,
风琴折后成品尺寸160*160mm

制作工序: 印刷1专+模切

工艺要求: 色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色, 套印误差≤ 0.1mm
模切走位≤ ± 0.5mm

颜色及专色： 印刷1专冷灰11C

要求

比例 1:1 单位 mm

