


01. Обзор продукта

Внимательно изучите руководство пользователя перед применением и сохраните его для дальнейшего использования.

Благодарим Вас за выбор литиевого клей-пистолета НОТО.



1 – колпачок клей-пистолета

2 – дуло клей-пистолета

3 – индикатор

4 – кнопка включения/выключения

5 – вход для клея

6 – курок

7 – порт для зарядки Type-C

02 Инструкции

Этот продукт применим к стержню горячего клея диаметром 7 мм и может склеивать следующие материалы: пластик, дерево, бумажные изделия, текстиль, керамику, стекло, кожу, хрустальные изделия, ракушки и так далее.

Включение/выключение продукта

Когда продукт выключен, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы включить его.


Когда изделие включено, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы выключить его.

Продукт автоматически выключится, если в течение 180 секунд не будет никаких действий.

Инструкции

Когда изделие включено, вставьте клей-карандаш; Когда индикатор загорится белым цветом (около 30 сек.), предварительный нагрев завершится, нажмите на спусковой крючок, чтобы вытолкнуть клей.

Нанесите клей на элементы, которые необходимо склеить, прижмите и дождитесь схватывания клея, после чего выполняется склеивание.



Зарядка батареи

Продукт оснащен USB кабелем для заряда и разъемом Type-C.

Пожалуйста, полностью зарядите устройство, если оно не используется в течение длительного времени.

Статус	Световое отражение	Статус продукта
	Мигающий белый	Нагревание
	Белый не мигающий	Нагревание закончено
	Мигающий красный	Низкий уровень заряда
	Редко мигающий красный	Процесс зарядки
	Сплошной красный свет погаснет через 2 минуты	Полностью заряжен

Предостережение!

Снимите крышку клеевого пистолета перед использованием.

Пожалуйста, не прикасайтесь руками к дулу клеевого пистолета во время работы.

Расплавленный клей имеет очень высокую температуру, пожалуйста, не прикасайтесь к нему руками.

Меры предосторожности

Продукт не полностью заряжен при отправке с завода, поэтому, пожалуйста, зарядите его перед первым использованием.

Продукт не может работать во время зарядки

При первом использовании, пожалуйста, несколько раз нажмите на спусковой крючок, чтобы вставить клеевой стержень в держатель для нагрева и склеивания

После завершения операции, если клей остался, пожалуйста, не вытягивайте его с силой, чтобы не повредить изделие.

После длительного бездействия, если индикатор не показывает правильно во время зарядки, зарядите в течение 20 минут, а затем проверьте еще раз

Пожалуйста, держите продукт прямо, когда он не используется

Продукт работает только с kleевыми стержнями 7 мм

03 Исправление неполадок

Ежедневный уход за продуктом

Не следует оставлять продукт в месте с высокой температурой на долгое время; если продукт не используется в течение длительного времени, товар необходимо хранить при комнатной температуре и влажности и заряжать его каждые пол года.

Необходимо поддерживать продукт в надлежащем виде и очищать с помощью влажного материала. Не использовать при очистке антакоррозионные средства.

Неисправность	Причина	Решение
Продукт не работает	Не включается	Нажать кнопку включения
	Автоматически выключается	Нажать кнопку включения
	Разряжена батарея	Зарядить батарею
Клей не выходит из отверстия	Закончились стики клея	Добавить стики клея
Не удается вставить стик клея	Размер стика не соответствует необходимому размеру	Заменить стик клея

04 Спецификации

Модель: QWRJQ001

Номинальное напряжение: 4V

Время нагревания: приблизительно 30 секунд

Диаметр стика клея: 7мм

Длина стика клея: 125 мм

Литий-ионный аккумулятор: 2000 mAh

Параметры зарядки: 5V-1A

Время зарядки: 120-180 минут

Производитель: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Адрес: дом 45, № 50, улица Моганшань, район Путуо, Шанхай, Китай.