

**Руководство пользователя
метки для поиска предметов
Xiaomi Tag**

Описание изделия

Перед использованием продукта внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для последующего обращения.

Кнопка Паз для открытия отсека батареи

Комплект поставки

Xiaomi Tag × 1 Руководство пользователя × 1

01

Соприжение и подключение

• **Совместимые устройства:**
Устройства Apple: iPhone / iPad с iOS 14.5 / iPadOS 14.5 или новее (используйте встроенное приложение «Локатор» / «Find My»).

• **Перед началом работы:**

- Снимите внешнюю пленку и извлеките изоляционную ленту батарейки. После звукового сигнала устройство включится и перейдет в режим сопряжения.
- Убедитесь, что на телефоне включены Bluetooth и службы геолокации.

Подсказка: если сопряжение не завершено в течение 10 минут после входа в режим сопряжения, устройство автоматически перейдет в спящий режим. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды; по звуковому сигналу устройство «просыпается» и снова входит в режим сопряжения.

Соприжение с устройствами Apple (iPhone/iPad)

- Переведите изделие в режим сопряжения и поднесите его к iPhone/iPad.
- Откройте приложение «Локатор» («Find My») > [Предметы] > [+] > [Добавить другой предмет].
- Задайте имя и эмодзи по подсказкам; устройство будет привязано к вашему Apple ID, после чего прозвучит звуковой сигнал.

02

Отвязать устройство

Устройства Apple (iPhone/iPad)

- Поднесите изделие к iPhone/iPad, откройте приложение «Локатор» (Find My), перейдите в [Предметы] и нажмите на название предмета (например, «Xiaomi Tag»).
- Проплистайте страницу вниз, нажмите [Удалить предмет] → [Удалить] и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить отвязку; звуковой сигнал подтвердит успешное выполнение.

Примечание: Если ранее к «Xiaomi Tag» был предоставлен доступ другому пользователю, сначала прекратите совместный доступ, а затем отвязывайте устройство.

03

Режим пропажи

После привязки Xiaomi Tag к совместимому устройству Apple вы можете в приложении «Локатор» включить «Режим пропажи» и оставить свои контактные данные.

04

"Find My" app

При касании вашего Xiaomi Tag другим устройством Apple с поддержкой NFC на экране будут показаны ваши контактные данные.

Примечание: Зона NFC у Xiaomi Tag находится с тыльной стороны.

Сброс устройства

Если не удалось удалить Xiaomi Tag с текущего связанного устройства или после удаления списание всё равно не выполняется, выполните сброс следующим образом:

- Откройте отсек батарейки, извлеките батарейку и подождите 15 секунд.

05

2. Установите батарею обратно, убедившись, что она достаточно заряжена и хорошо контактирует.

3. Нажмите и удерживайте кнопку примерно 15 секунд. Когда услышите звуковой сигнал, сброс завершен, и устройство перейдет в режим сопряжения.

Лицевая сторона Тыльная сторона

Зона считывания NFC

Замена батареек

- Вставьте монету/пластиковую лопатку/ноготь в прорезь отсека батареи и аккуратно откройте его.
- Достаньте старую батарею; установите новую батарею плосовой (+) стороной вверх.
- Защелкните крышку на место и прижмите по краям до полного закрытия; устройство включится автоматически и подаст звуковой сигнал.

06

Внимание:

- Устройство использует кнопкуную батарейку CR2032 (литий-марганцевую, 3 В) и не подлежит зарядке. Заменяйте только батарейкой того же типа/спецификации и устанавливайте по отметке полярности «+» в отсеке; неверный тип или неправильная установка могут вызвать перегрев, утечку, возгорание или риск поражения электрическим током.
- В изделии установлена кнопочная батарейка. Не глотайте — риск химических ожогов.
- При проглатывании кнопочной батарейки уже через 2 часа возможны тяжелые внутренние химические ожоги, что может быть смертельно; при подозрении на проглатывание немедленно обратитесь за медицинской помощью.

07

**Руководство пользователя
метки для поиска предметов
Xiaomi Tag**

Соприжение и подключение

• **Совместимые устройства:**
Устройства Apple: iPhone / iPad с iOS 14.5 / iPadOS 14.5 или новее (используйте встроенное приложение «Локатор» / «Find My»).

Дополнительные функции и помощь

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о функциях продукта и руководстве пользователя.

Технические характеристики

Наименование изделия: метка для поиска предметов
Модель: M2543T1
Беспроводное подключение: Bluetooth® 5.4
Рабочая температура: от -20°C до +60°C
Тип батареи: литий-марганцевая таблетка 3 В
Модель батареи: CR2032
Степень защиты: IP67
Частота NFC: 13,56 МГц (только прием)

08

Важная информация по технике безопасности

Перед использованием изделия внимательно прочитайте и строго соблюдайте приведенные ниже рекомендации. Это поможет обеспечить безопасность, оптимальную работу и снизить возможные риски.

- В условиях контролируемых лабораторных испытаний изделие соответствует степени защиты IP67 согласно GB/T 4208-2017; IEC 60529: 1989+A1:1999+A2:2013 (пылезащита: уровень 6 / защита от воды: уровень 7). Защита не является постоянной и может снизиться из-за естественного износа или разборки. Не используйте изделие в морской воде, горячей воде/паре, с моющими средствами или под струей высокого давления.
- В устройстве используется литий-марганцевая батарейка типа «таблетка» 3 В (CR2032), она не подлежит перезарядке. Заменяйте только на батарейку того же типа/характеристик и устанавливайте согласно обозначению полярности «+» внутри отсека.
- Запрещается разбирать, ударять, сжимать, прокалывать, нагревать устройство и бросать его в огонь. Не используйте устройство, если батарейка была в воде или корпус поврежден.
- При сильной деформации устройства либо при вздутии, протечке или намокании батарейки немедленно прекратите использование.
- Устройство и батарейка имеют небольшие размеры и могут представлять опасность для проглатывания. Храните в местах, недоступных для детей. При подозрении на проглатывание немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если крышка

09

батарейного отсека не закрывается полностью, прекратите использование и держите устройство подальше от детей.

- Не сжигайте батарейку и не помещайте её в сильно нагретые устройства. Не раздавливайте, не разрезайте и не пытайтесь зарядить батарейку — это может привести к перегреву или взрыву.
- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными нормами. Не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами. Если электролит попал на кожу или в глаза, немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу.
- Используйте и храните устройство при температуре от -20°C до +60°C. Избегайте высоких температур, открытого огня, сильных магнитных полей и агрессивных химических веществ.
- Если устройство не используется длительное время, извлеките батарейку, чтобы избежать протечки и коррозии.
- В сухих условиях возможны электростатические разряды (ESD). Перед использованием прикоснитесь к незакрашенной землёйной металлической поверхности для снятия статики либо не используйте устройство в чрезмерно сухой среде.
- В устройстве есть магниты и радиомодули, которые могут мешать медицинским приборам. Соблюдайте безопасную дистанцию и следуйте рекомендациям врача. При подозрении на помехи немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу или производителю оборудования.
- Вместак с ограничениями на использование беспроводных устройств (больницы, самолёты, заправки и т. п.) соблюдайте местные правила и при необходимости отключайте

10

соответствующие функции.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования, следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды также оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находится такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

CE Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что радиоустройство типа M2543T1 соответствует Директиве 2014/53/ЕС (RED) и Директиве 2011/65/ЕС с поправками (RoHS). Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

11

EMC Соответствие техническим регламентам: TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
TR EAC 037:2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

- Дата изготовления: указана на упаковке.
- Страна происхождения: Китай.
- Информация об импортере и контактах сервисной службы: см. на упаковке.
- Срок службы: 1 год при соблюдении требований данного руководства.
- Рабочая/складская температура: от -20 °C до +60 °C; влажность при хранении — 30-75 %.
- Не оставляйте изделие надолго в жарком месте или во влажной среде. Если корпус нагрелся, дайте ему остыть в прохладном проветриваемом месте и затем используйте снова.
- Условия продажи и обращения: без ограничений.
- Перевозить только в оригинальной упаковке. При транспортировке избегать ударов и сдавливания.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Как клиент Xiaomi вы получаете преимущества от дополнительных гарантий при определенных условиях. Компания Xiaomi предлагает определенные гарантийные преимущества для клиентов, дополняющие, но не заменяющие законные гарантии вашего национального законодательства о защите прав потребителей.

12

Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi <http://www.mi.com/kz-ru/support/warranty>. Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi. Компания Xiaomi обязуется осуществлять ремонт, замену или возмещение стоимости продукта согласно условиям гарантии для потребителей и в случаях, предусмотренных законодательством. Гарантия не покрывает случаи обычного эксплуатационного износа, форс-мажоров, злоупотребления или повреждений в результате халатности или по вине пользователя. Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к ответственному лицу в компании Xiaomi. Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань. Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

13

Отказ от обязательств. Иллюстрации продукта, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и других элементов в данном Руководстве пользователя — это значительные изображения только для справки, они могут незначительно отличаться от реального продукта. Данное Руководство опубликовано компанией Xiaomi или предприятием из экосистемы Xiaomi. Опечатки и неточная информация в данном Руководстве или связанных программах и/или оборудовании могут быть исправлены без предварительного уведомления. Такие изменения будут указаны в последней версии Руководства.

Изготовитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Пекин, Китай, 100085
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

14

工艺:
风琴折, 单黑 80g哑粉过油
单页尺寸: 65mm×65mm
尾页二维码按照实际物料料号印刷