


Руководство по эксплуатации
Xiaomi Yi Lite Action Camera

1. Комплектация


- Эшн-камера Yi Lite x 1
- Инструкция пользователя x 1
- MicroUSB кабель x 1
- Батарея x 1




Эшн-камера
Yi Lite x 1



Инструкция
пользователя x 1




MicroUSB кабель x 1



Батарея x 1

2. Знакомство с камерой

1. Индикатор заряда батареи
2. Линзы
3. LCD дисплей
4. Спикер
5. Индикатор состояния камеры
6. кнопка выключения и спуска затвора
7. Микрофон
8. Крышка батареи
9. Вход для селфи-палки/трипода
10. Порт MicroUSB



3. Как вставить/извлечь MicroSD карту (продается отдельно)


Откройте крышку батареи: надавите на стрелку, затем толкните и сдвиньте крышку по направлению изображенной стрелки.

1. Вставка карты MicroSD

Вставьте карту в слот. Проследите, чтобы поверхность с маркировкой располагалась спереди батареи. Карта издаст характерный щелчок, когда будет полностью вставлена.

2. Извлечение карты MicroSD

Нажмите пальцем на край карты и легко вдавите ее внутрь слота в камере. Карта сама «выскочит», и ее будет легко извлечь.




4. Вставка и извлечение батареи

1) Чтобы вставить батарею:

- Откройте крышку батареи, надавите на стрелку, затем толкните и сдвиньте крышку по направлению изображенной стрелки.
- Вставьте батарею в слот, следуя направлению стрелки.
- Чтобы закрыть крышку батареи, нажмите и сдвигайте крышку по противоположному направлению нарисованной стрелке. Убедитесь, что отсек плотно закрыт.


2) Чтобы извлечь батарею из слота:

- Откройте крышку батареи, надавите на стрелку, затем толкните и сдвиньте крышку по направлению изображенной стрелки.
- Используйте специальное «ушко», чтобы извлечь батарею из слота.



5. Зарядка батареи

1. Используя MicroUSB кабель, подключите камеру к источнику энергии или ПК. Если вы подключаете устройство к компьютеру, убедитесь, что камера выключена.
2. Пока батарея заряжается, будет гореть красная сигнальная лампочка.
3. Как только красная лампочка погаснет, это значит, что батарея на 100% заряжена.



6. Как использовать камеру

- Кнопка включения/выключения и спуска затвора

1) Включение и выключение:

Включение камеры: нажмите кнопку включения/выключения и спуска затвора. Экран включится со звуковым сопровождением.

Выключение камеры:

удерживайте кнопку включения/выключения и спуска затвора. Экран погаснет со звуковым сопровождением.


Совет: следуйте указаниям в инструкции, прежде чем включить камеру в первый раз.



2. Подключение к приложению YI ACTION CAMERA


Просканируйте этот QR код, чтобы загрузить приложение и установить его на свой смартфон или планшетный ПК. Также вы можете найти приложение самостоятельно в App Store или Google Play, введя в поисковую строку «YI ACTION». После того, как приложение откроется, вы увидите такой интерфейс подключения, как на изображении ниже. Изучите инструкцию, чтобы подключиться к приложению.

Совет: после подключения вы можете использовать приложения для контроля, загрузки и проигрывания/просмотра ваших фото и видео.




3. Обновление прошивки

После того, как вы подключили камеру к приложению в первый раз, приложение в автоматическом режиме загрузит самую актуальную и «свежую» прошивку и поможет установить обновление последней версии. Чтобы обновиться, убедитесь в том, что камера подключена к источнику энергии или батарея заряжена, как минимум на 50% и выше.



7. Аксессуары (продаются отдельно)


- Водонепроницаемый чехол
- Линза с УФ защитой
- Селфи палка
- Портативный стабилизатор
- Рукоятка-поплавок




Водонепроницаемый чехол



Линза с УФ защитой



Селфи палка



Рукоятка-поплавок



Портативный стабилизатор

Полезные методические рекомендации

1. Читайте это руководство пользователя внимательно.
2. Производите очистку камеры только сухой тканью.
3. Не используйте рядом с такими источниками тепла, как плиты, батареи и любая другая аппаратура, вырабатывающая жар/тепло.
4. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
5. Чтобы максимально насладиться использованием продукта, пожалуйста, заботьтесь о регулярном обновлении приложения и прошивки ПО.

Спасибо за то, что выбрали экшн-камеру Yi Lite Action! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее на будущее.