



Руководство по эксплуатации
умной розетки **Xiaomi Mi (Mijia) Smart Socket 2**

Благодарим Вас за выбор умной розетки **Xiaomi Mi (Mijia) Smart Socket 2!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Эксплуатация


Порядок эксплуатации

При первом включении устройство следует подключить к розетке, правильное подключение сопровождается включением индикатора.

После подключения устройства к розетке короткое нажатие на кнопку питания служит для включения и выключения устройства.

Длительное нажатие на кнопку питания в течение 5 секунд служит для сброса устройства к заводским настройкам, при этом индикатор будет мигать желтым светом.

Расшифровка состояний индикатора



Мигающий синий: идет подключение

Постоянный синий: подключение успешно

Мигающий желтый: ожидание подключения / идет обновление

Эксплуатация

Подключение к приложению

Используйте продукт с приложением Mi Home.



Чтобы загрузить приложение, выполните поиск по запросу «Mi Home» в Google Play или AppStore. Кроме того, приложение можно загрузить, отсканировав QR-код (для Android-устройств)

Примечание: в связи с обновлением ПО фактический список действий для подключения устройства может отличаться, пожалуйста, следуйте подсказкам на экране.

Основные функции

С помощью приложения-клиента на смартфоне возможно управление включением и выключением розетки в режиме реального времени, а также установка расписания работы.



Bluetooth-шлюз

Возможно автоматическое добавление в сеть расположенных поблизости умных устройств MiHome с поддержкой Bluetooth, а также удаленное управление ими через приложение и создание умных сценариев совместной работы.

Эксплуатация

Быстрый обратный отсчет времени

1. В приложении MiHome открыть интерфейс управления умной розетки, нажать на “...” в правом верхнем углу, в появившемся меню выбрать “Быстрый обратный отсчет”, установить время;
2. Дважды нажать на кнопку питания устройства, при этом синий индикатор мигнет дважды, означая переход устройства в режим обратного отсчета времени.



Важные примечания

- Устройство предназначено исключительно для эксплуатации на высоте до 5'000 метров над уровнем моря;
- Диапазон рабочей температуры устройства составляет 0-40°C, не следует эксплуатировать устройство в условиях слишком высокой или слишком низкой температуры;
- Устройство представляет собой высокоточное электронное изделие, во избежание нарушений в работе не следует эксплуатировать его в условиях высокой влажности или подвергать его воздействию воды;
- Перед установкой устройства следует убедиться в достаточной мощности сигнала Wi-Fi, рекомендуется размещать устройство в зоне с наилучшим покрытием. Также рекомендуется размещать устройство вдали от металлических предметов, микроволновых печей и других потенциальных источников помех или снижения сигнала.

Важно: устройство не предназначено для эксплуатации в ванной комнате или иных помещениях с повышенной влажностью, производитель не несет ответственности за повреждение, вызванные нарушением условий эксплуатации.

Отказ от обязательств

Данное руководство пользователя опубликовано фирменным магазином Румиком. Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все приведенные в настоящем руководстве изображения продукта, его принадлежностей и пользовательского интерфейса являются иллюстративными и приведены исключительно для ознакомления. Ввиду обновления и совершенствования продукта его реальный облик может незначительно отличаться от приведенного на изображениях, приоритетную силу имеет реальный продукт.