


Xiaomi Router AC1200 User Manual	1
Manual de usuario de Xiaomi Router AC1200	7
Xiaomi Router AC1200 Benutzerhandbuch	13
Manuale utente Xiaomi Router AC1200	19
Manuel d'utilisation de Xiaomi Router AC1200	25
Manual do Usuário do Roteador Xiaomi AC1200	31
Руководство пользователя маршрутизатора Xiaomi Router AC1200	37
Instrukcja obsługi routera Xiaomi AC1200	43
Посібник користувача маршрутизатора Xiaomi AC1200	49
Xiaomi Yönlendirici AC1200 Kullanım Kılavuzu	55





Step 1: Connect the cables



Power on the router, then connect the Internet (WAN) port to the DSL/Cable/satellite modem

* If your Internet network is connected by a network cable via the Internet wall socket, connect the cable directly to the router's WAN port.

Step 2: Set up the network connection



1

Connect to the Wi-Fi using a phone or computer (no password). Refer to the information on the bottom of the router for the Wi-Fi name.

* Wait until the system indicator light  turns blue. Search for the Wi-Fi network and connect

2

Once the Wi-Fi is connected, you will be directed to the configuration page. If the configuration page is not present, open the browser and go to "router.miwifi.com" or "192.168.31.1" to complete the configuration.

* Mi Router EULA is available at <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>

3

Enter the account name and password provided by your broadband provider, then click/tap Next (It depends on the Internet Service Provider you selected, whether your account name and password are required or not).

* If you have forgotten your broadband account name or password, you can get them by contacting your broadband provider

Setting Wi-Fi

Wi-Fi name

Wi-Fi password

Next




Set admin password

Same as Wi-Fi password ☒

Admin password

Done



4

Set a new Wi-Fi and administrator password. You can choose to use your Wi-Fi password as your administrator password as well

* Please wait until the indicator light turns blue and stops flashing, then reconnect to the Wi-Fi

Managing Mi Wi-Fi

The web management website is router.miwifi.com and supports basic Internet functions. Scan the QR code, download the Mi Home / Xiaomi Home app, and manage your router anytime, anywhere.



QoS



Unauthorized access prevention



Wi-Fi optimization



More features

FAQ

I have finished setting up my network. Why can't I connect to the Internet?

Step 1: Use your phone to search for the Wi-Fi network set by your router. If you can't find it, make sure that the router is connected to the power and starts working normally

Step 2: Connect your phone to your router's Wi-Fi network, go to "router.miwifi.com", and try to fix the problem based on the network diagnostics results

I've forgotten the administrator password for my router. What should I do?

If you haven't set a specific password, your administrator password will be the same as your Wi-Fi password, so try using this to log in. If the problem persists, it is recommended that you restore your router to the factory settings, then set up the network again

How do I restore my router to the factory settings?

First make sure that the router starts working normally, then hold down the Reset button at the base of the router for more than 5 seconds and let go when the system status light turns orange. When the router finishes restarting, the reset was successful

What do the different indicator lights mean on the router?

There should be two indicator lights on the front panel, which are the network status light (two colours: blue and orange) and the system status light (two colours: blue and orange)



Network status light

Two-colour indicator light (blue and orange)

Off	The network cable is not plugged into the WAN port
Orange	Solid: The network cable is plugged into the WAN port but the upstream network is not available
Blue	Solid: The network cable is plugged into the WAN port and the upstream network is available

System status light

Two-colour indicator light (blue and orange)

Off	The router is not connected to a power source
Orange	Flashing: System update is in process Solid (turns blue after approx. one minute): System is booting up Solid (doesn't turn blue after approx. two minutes): System fault
Blue	Solid: Working normally

Specifications

Name: Xiaomi Router AC1200

Model: RB02

Operating Temperature: 0°C to 40°C

Input: 12V, 1A

Operating Frequency: 2400MHz–2483.5MHz ($\leq 20\text{dBm}$), 5150MHz–5250MHz ($\leq 23\text{dBm}$)

Note: The network standby power consumption is 3.8 W if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated.

Certifications:



Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd declares that the radio equipment type RB02 is in compliance with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste.

Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Caution:

The product can be used within all European Union countries.

To comply with CE RF exposure requirements, the device must be installed and operated 20cm (8 inches) or more between the product and all person's body.

This device is restricted to indoor use only when operating in 5150-5250MHz frequency range


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

You can activate or deactivate the Wi-Fi network in the "Settings" of the management page (router.miwifi.com) .

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China


Paso 1: conexión de los cables



Encienda el router y conecte el puerto de Internet (WAN) al módem DSL/cable/satélite.

* Si su red de Internet está conectada mediante un cable de red en una toma de pared, conecte el cable directamente al puerto WAN del router.

Paso 2: configuración de la conexión de red



1

Conéctese a la red Wi-Fi mediante un teléfono móvil o un ordenador (sin contraseña). Compruebe el nombre de la red Wi-Fi en la parte inferior del router.

* Espere a que el indicador luminoso del sistema se encienda en  azul. Busque la red Wi-Fi y conéctese.

2

Una vez conectada la red Wi-Fi, se le dirigirá a la página de configuración. Si la página de configuración no aparece, abra el navegador e introduzca "router.miwifi.com" o "192.168.31.1" para finalizar la configuración.

* El Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Mi Router está disponible en <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>

3

Introduzca el nombre de la cuenta y la contraseña proporcionados por su proveedor de Internet y, a continuación, pulse en Siguiente (que el nombre y la contraseña de la cuenta sean obligatorios o no dependerá del proveedor de Internet).

* Si ha olvidado el nombre o la contraseña de su cuenta de banda ancha, puede obtenerlos poniéndose en contacto con su proveedor de banda ancha

Ajustes Wi-Fi

Nombre de la red Wi-Fi

Contraseña del Wi-Fi

Siguiente




Establecer contraseña de administrador

Igual que la contraseña del Wi-Fi ☐

Contraseña de administrador

Listo




4

Introduzca una nueva contraseña para la red Wi-Fi y de administrador. Puede utilizar su contraseña de Wi-Fi como contraseña de administrador

* Espere a que el indicador luminoso se vuelva azul y deje de parpadear y vuelva a conectarse a la red Wi-Fi.

Administración de Mi Wi-Fi

El sitio web de administración es router.miwifi.com y soporta las funciones básicas de Internet. Escanee el código QR, descargue la aplicación Mi Home/Xiaomi Home y administre su router en cualquier momento y lugar.



Calidad del servicio



Prevención de accesos no autorizados



Optimización Wi-Fi



Más características

Preguntas frecuentes

He terminado de configurar mi red. ¿Por qué no puedo conectarme a Internet?

Paso 1: Utilice su teléfono para buscar la red Wi-Fi que ha creado el router. Si no puede encontrarla, asegúrese de que el router está conectado a la corriente y que funciona correctamente.

Paso 2: Conecte el teléfono a la red Wi-Fi del router, visite "router.miwifi.com" e intente solucionar el problema en función de los resultados del diagnóstico de red.

He olvidado la contraseña de administrador de mi router. ¿Qué debo hacer?


Si no ha configurado una contraseña específica, su contraseña de administrador será la misma que la contraseña de Wi-Fi; intente utilizar esta última para iniciar sesión. Si el problema persiste, recomendamos restaurar el router a los valores predeterminados de fábrica y, a continuación, volver a configurar la red.

¿Cómo puedo restaurar el router a los valores predeterminados de fábrica?

En primer lugar, asegúrese de que el router funciona correctamente. A continuación, mantenga pulsado el botón de restablecimiento situado en la base del router durante más de 5 segundos y suéltelo cuando el indicador luminoso de estado del sistema se ilumine en naranja. Cuando el router termine de reiniciarse, el restablecimiento se habrá realizado correctamente.

¿Qué significan las diferentes luces indicadoras del router?

En el panel frontal debe haber dos luces indicadoras, que son la luz de estado de la red (de dos colores: azul y naranja) y la luz de estado del sistema (dos colores: azul y naranja).



Luz de estado de la red	Indicador luminoso de dos colores (azul y naranja)
Apagado	El cable de red no está conectado al puerto WAN
Naranja	Fijo: El cable de red está conectado al puerto WAN, pero la red ascendente no está disponible
Azul	Fijo: El cable de red está conectado al puerto WAN y la red ascendente está disponible

Luz de estado del sistema	Indicador luminoso de dos colores (azul y naranja)
Apagado	El router no está conectado a una fuente de alimentación
Naranja	Parpadeo: El sistema se está actualizando Fijo (se vuelve azul después de aproximadamente un minuto): El sistema está arrancando Fijo (no cambia a azul pasados unos dos minutos): Fallo del sistema
Azul	Fijo: Funciona con normalidad

Especificaciones

Nombre: Xiaomi Router AC1200

Modelo: RB02

Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C

Entrada: 12 V, 1 A

Frecuencia de servicio: 2400MHz–2483.5MHz ($\leq 20\text{dBm}$), 5150MHz–5250MHz ($\leq 23\text{dBm}$)

Nota: El consumo de energía de la red en espera es 3,8 W si todos los puertos de red cableados están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados.

Certificaciones:



Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico RB02 cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2009/125/CE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar.

En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Precaución:

El producto puede utilizarse en todos los países de la Unión Europea.

Con el objetivo de cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencia CE, el dispositivo debe instalarse y utilizarse a una distancia de 20 cm (8 in) o más del cuerpo de cualquier persona.

Este dispositivo está restringido para su uso en interiores únicamente si funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5250 MHz.


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Puede activar o desactivar la red Wi-Fi en los "Ajustes" de la página de administración (router.miwifi.com).

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

Schritt 1: Kabel anschließen



Schalten Sie den Router ein, und verbinden Sie dann den Internetport (WAN) mit dem DSL-/Kabel-/Satellitenmodem

* Wenn Ihr Internetnetzwerk mit einem Netzkabel über die Internetbuchse verbunden wird, schließen Sie das Kabel direkt an den WAN-Port des Routers an.

Schritt 2: Netzwerkverbindung einrichten



1

Stellen Sie über ein Smartphone oder einen Computer eine Verbindung zum WLAN her (ohne Kennwort). Der WLAN-Name ist in den Informationen auf der Unterseite des Routers angegeben.

* Warten Sie, bis die Systemanzeige (🔌) blau leuchtet. Suchen Sie nach dem WLAN-Netzwerk, und stellen Sie eine Verbindung her.

2

Sobald die WLAN-Verbindung hergestellt ist, werden Sie zur Konfigurationsseite weitergeleitet. Wenn die Konfigurationsseite nicht angezeigt wird, öffnen Sie den Browser, und gehen Sie zu „router.miwifi.com“ oder „192.168.31.1“, um die Konfiguration abzuschließen.

* Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für den Mi Router finden Sie unter <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>.

3

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, das Sie von Ihrem Breitbandanbieter erhalten haben, und klicken/tippen Sie auf „Weiter“ (Ob Sie Ihren Kontonamen und das Kennwort benötigen, hängt von Ihrem Internetdienstanbieter ab).

* Wenn Sie Ihren Breitbandkontonamen oder das Kennwort vergessen haben, können Sie Ihren Breitbandanbieter kontaktieren, um die Informationen zu erhalten.

WLAN einrichten

WLAN-Name

WLAN-Kennwort

Weiter



Neues Administratorkennwort anlegen

WLAN-Kennwort verwenden ☐

Administratorkennwort

Fertig



4

Legen Sie ein neues WLAN- und Administratorkennwort fest. Sie können auch Ihr WLAN-Kennwort als Administratorkennwort verwenden.

* Warten Sie, bis die Anzeige zu blinken aufhört und blau leuchtet, bevor Sie erneut eine Verbindung mit dem WLAN herstellen.

Verwalten von Mi WLAN

Die Website für die Online-Verwaltung lautet router.miwifi.com. Sie unterstützt grundlegende Internetfunktionen.

Scannen Sie den QR-Code, und laden Sie die Mi Home/Xiaomi Home App herunter, um Ihren Router jederzeit und überall zu verwalten.



QoS



Schutz vor unbefugtem Zugriff



WLAN-Optimierung



Weitere Funktionen

Häufig gestellte Fragen

Ich habe die Netzwerkeinrichtung abgeschlossen. Warum kann ich keine Verbindung zum Internet herstellen?

Schritt 1: Verwenden Sie Ihr Smartphone, um nach dem von Ihrem Router konfigurierten WLAN-Netzwerk zu suchen. Wenn Sie es nicht finden, vergewissern Sie sich, dass der Router an eine Steckdose angeschlossen ist und normal funktioniert.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers, gehen Sie zu „router.miwifi.com“, und versuchen Sie, das Problem anhand der Ergebnisse der Netzwerkd Diagnose zu beheben.

Ich habe das Administratorkennwort für meinen Router vergessen. Was kann ich tun?

Wenn Sie kein eigenes Kennwort festgelegt haben, entspricht das Administratorkennwort Ihrem WLAN-Kennwort. Verwenden Sie dieses zur Anmeldung. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie bei Ihrem Router die Werkseinstellungen wiederherstellen und das Netzwerk dann erneut einrichten.

Wie setze ich meinen Router auf die Werkseinstellungen zurück?

Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Router normal funktioniert. Halten Sie dann die Reset-Taste unten am Router mehr als 5 Sekunden lang gedrückt, und lassen Sie sie los, wenn die Systemstatusanzeige orange leuchtet. Wenn der Router den Neustart abgeschlossen hat, war das Zurücksetzen erfolgreich.

Was bedeuten die verschiedenen Anzeigen am Router?

Auf der Vorderseite sollten Sie zwei Anzeigen sehen, die Netzwerkstatusanzeige (leuchtet blau oder orange) und die Systemstatusanzeige (leuchtet blau oder orange).



Netzwerkstatusanzeige	Zweifarbige Anzeige (blau und orange)
Aus	Das Netzkabel ist nicht an den WAN-Port angeschlossen
Orange	Leuchtet dauerhaft: Das Netzkabel ist an den WAN-Port angeschlossen, aber das Upstream-Netzwerk ist nicht verfügbar
Blau	Leuchtet dauerhaft: Das Netzkabel ist an den WAN-Port angeschlossen, und das Upstream-Netzwerk ist verfügbar
Systemstatusanzeige	Zweifarbige Anzeige (blau und orange)
Aus	Der Router ist nicht an eine Steckdose angeschlossen
Orange	Blinkt: Systemaktualisierung läuft Leuchtet dauerhaft (wird nach ca. einer Minute blau): System startet Leuchtet dauerhaft (wird auch nach ca. zwei Minuten nicht blau): Systemfehler
Blau	Leuchtet dauerhaft: Normalbetrieb

Spezifikationen

Name: Xiaomi Router AC1200

Modell: RB02

Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C

Eingang: 12 V, 1 A

Betriebsfrequenz: 2400 MHz–2483,5 MHz (≤ 20 dBm), 5150 MHz–5250 MHz (≤ 23 dBm)

Hinweis: Der Stromverbrauch im Netzwerk-Ruhezustand beträgt 3,8 W, wenn alle kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind.

Zertifizierungen:

 Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs RB02 mit der Verordnung 2014/53/EU, der Verordnung 2011/65/EU und der Verordnung 2009/125/EC in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden.

Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Vorsicht:

Das Produkt darf in allen Ländern der Europäischen Union verwendet werden.

Um die CE-HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, muss das Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Produkt und dem Körper aller Personen installiert und betrieben werden.

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5250 MHz betrieben wird.


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Sie können das WLAN-Netzwerk in den „Einstellungen“ der Verwaltungsseite (router.miwifi.com) aktivieren oder deaktivieren.

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, China


Passaggio 1: Collegamento dei cavi



Alimentare il router, quindi connettere la porta Internet (WAN) al modem satellitare/DSL/cavo

* Se la rete Internet è connessa tramite il cavo di rete inserito in una presa a muro, collegare il cavo direttamente alla porta WAN del router.

Passaggio 2: Configurazione della connessione di rete



1

Connettere il Wi-Fi mediante un telefono o un computer (non è richiesta la password). Per il nome del Wi-Fi fare riferimento alle informazioni riportate nella parte inferiore del router.

* Attendere fino a quando l'indicatore luminoso di stato del sistema  diventa blu. Cercare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione

2

Una volta stabilita la connessione Wi-Fi si verrà indirizzati alla pagina di configurazione. Se la pagina di configurazione non è presente, aprire il browser e andare a "router.miwifi.com" o digitare "192.168.31.1" per completare la configurazione.

* Le condizioni di licenza Mi sono disponibili all'indirizzo <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>

3

Immettere il nome dell'account e la password forniti dal provider, quindi toccare o fare clic su Avanti (a seconda del provider di servizi Internet selezionato verrà richiesto o meno di immettere il nome dell'account e la password).

* Se non si ricorda il nome dell'account a banda larga o la password, rivolgersi al provider a banda larga

Impostazione Wi-Fi

Nome Wi-Fi

Password Wi-Fi

Avanti



Imposta password amministratore

Stessa password del Wi-Fi ☐

Password amministratore

Fine



4

Impostare una nuova connessione Wi-Fi e la nuova password amministratore. È possibile scegliere di utilizzare la password Wi-Fi anche come password amministratore

* Attendere fino a quando l'indicatore luminoso diventa blu e smette di lampeggiare, quindi eseguire nuovamente la connessione al Wi-Fi

Gestione del Wi-Fi Mi

Il sito web per la gestione delle funzionalità Internet di base è router.miwifi.com. Scansionare il codice QR e scaricare l'app Mi Home/Xiaomi Home per gestire il router ovunque e in qualsiasi momento.



Qualità del servizio



Prevenzione degli accessi non autorizzati



Ottimizzazione del Wi-Fi



Altre caratteristiche

Domande frequenti

Ho completato la configurazione di rete. Perché non riesco a connettermi a Internet?

Passaggio 1: Utilizzare il telefono per cercare la rete Wi-Fi configurata dal router. Se la rete non è presente, accertarsi che il router sia alimentato e funzioni normalmente

Passaggio 2: Connettere il telefono alla rete Wi-Fi del router, andare a "router.miwifi.com" e cercare di risolvere il problema in base ai risultati della diagnostica di rete

Ho dimenticato la password amministratore del router. Cosa devo fare?

Se non è stata impostata una password specifica, la password amministratore è la stessa password del Wi-Fi, quindi provare a effettuare l'accesso con tale password. Se il problema persiste, si consiglia di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di configurare nuovamente la rete

Come si ripristinano le impostazioni di fabbrica del router?

Per prima cosa, accertarsi che il router funzioni normalmente, quindi tenere premuto il pulsante di reset alla base del router per più di 5 secondi e rilasciarlo quando l'indicatore di stato del sistema diventa arancione. Il ripristino è completato quando il router si riavvia

Qual è il significato degli indicatori luminosi sul router?

Sono presenti due indicatori luminosi nella parte frontale, che indicano rispettivamente lo stato della rete (due colori: blu e arancione) e lo stato del sistema (due colori: blu e arancione)



Indicatore di stato della rete	Indicatore luminoso a due colori (blue e arancione)
Spento	Il cavo di rete non è inserito nella porta WAN
Arancione	Fisso: il cavo di rete è inserito nella porta WAN ma la rete a monte non è disponibile
Blu	Fisso: il cavo di rete è inserito nella porta WAN e la rete a monte è disponibile
Indicatore di stato del sistema	Indicatore luminoso a due colori (blue e arancione)
Spento	Il router non è collegato a una presa di corrente
Arancione	Lampeggiante: è in corso l'aggiornamento del sistema Fisso (diventa blu dopo circa un minuto): il sistema si sta avviando Fisso (non diventa blu dopo circa due minuti): errore di sistema
Blu	Fisso: funzionamento normale

Specifiche

Nome: Xiaomi Router AC1200

Modello: RB02

Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C

Ingresso: 12 V, 1 A

Frequenza di esercizio: 2400 MHz–2483,5 MHz (≤ 20 dBm), 5150 MHz–5250 MHz (≤ 23 dBm)

Nota: il consumo energetico in standby della rete è 3,8 W se tutte le porte di rete cablate sono connesse e tutte le porte di rete wireless sono attivate.

Certificazioni:



Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo RB02 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2009/125/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati.

Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Attenzione:

Il prodotto può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF CE, il dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20 cm (8 pollici) tra il prodotto e il corpo di una persona.

Questo dispositivo è destinato all'utilizzo solo in ambienti interni se utilizzato entro un intervallo di frequenza di 5150-5250 MHz

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		


Scatola	Manuale	Borsa
PAP 21	PAP 22	CPE 7
carta	carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto		

È possibile attivare o disattivare la rete Wi-Fi in "impostazioni" nella pagina di gestione (router.miwifi.com).

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pechino, Cina

Étape 1 : Brancher les câbles



Mettez le routeur sous tension, puis connectez le port Internet (WAN) au modem DSL/câble/satellite.

* Si un câble réseau relie votre réseau Internet à la prise murale Internet, connectez le câble directement au port WAN du routeur.

Étape 2 : Configurer la connexion réseau



1

Connectez-vous au réseau Wi-Fi depuis un téléphone ou un ordinateur (sans mot de passe). Reportez-vous aux informations situées sur la partie inférieure du routeur pour obtenir le nom du Wi-Fi.

* Attendez que le voyant lumineux du système  devienne bleu. Cherchez le réseau Wi-Fi et connectez-vous.

2

Une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi, vous êtes redirigé vers la page de configuration. Si elle ne s'affiche pas, ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur « router.miwifi.com » ou « 192.168.31.1 » pour effectuer la configuration.

* Mi Router EULA est disponible sur le site <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>.

3

Saisissez le nom du compte et le mot de passe donnés par votre fournisseur d'accès Internet haut débit, puis cliquez ou tapez sur Suivant (selon le fournisseur d'accès Internet que vous avez sélectionné, que votre nom de compte et votre mot de passe soient demandés ou non).

* Si vous avez oublié le nom de votre compte haut débit ou votre mot de passe, vous pouvez les récupérer en contactant votre fournisseur d'accès Internet haut débit.

Configuration du Wi-Fi

Nom du Wi-Fi

Mot de passe du Wi-Fi

Suivant



Définir un mot de passe administrateur

Identique au mot de passe Wi-Fi ☒

Mot de passe admin

Terminé



4

Définissez un nouveau mot de passe Wi-Fi et administrateur. Ils peuvent être identiques.

* Veuillez attendre que le voyant lumineux devienne bleu et arrête de clignoter, puis reconnectez-vous au Wi-Fi.

Gestion de Mi Wi-Fi

Le site Web de gestion est router.miwifi.com. Il prend en charge les fonctions Internet de base.

Scannez le code QR, téléchargez l'application Mi Home ou Xiaomi Home, et gérez votre routeur à tout moment et en tout lieu.



QoS



Prévention des accès non autorisés



Optimisation du Wi-Fi



Fonctionnalités supplémentaires

J'ai terminé la configuration de mon réseau. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me connecter à Internet ?

Étape 1 : Utilisez votre téléphone pour rechercher le réseau Wi-Fi défini par votre routeur. S'il n'apparaît pas, veillez à ce que le routeur soit branché sur le secteur et qu'il commence à fonctionner normalement.

Étape 2 : Connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi du routeur, rendez-vous sur le site « router.miwifi.com », puis essayez de résoudre le problème à l'aide des résultats des diagnostics réseau.

J'ai oublié le mot de passe administrateur de mon routeur. Que dois-je faire ?

Si vous n'avez pas défini de mot de passe spécifique, votre mot de passe administrateur sera identique à votre mot de passe Wi-Fi. Essayez donc de l'utiliser pour vous connecter. Si le problème persiste, il est recommandé de restaurer les paramètres d'usine de votre routeur, puis de configurer à nouveau le réseau.

Comment restaurer les paramètres d'usine de mon routeur ?

Tout d'abord, veillez à ce que le routeur fonctionne normalement, puis maintenez enfoncé le bouton Reset (Réinitialiser) situé sur le socle du routeur pendant plus de cinq secondes, avant de le relâcher lorsque le voyant d'état du système devient orange. La réinitialisation sera terminée lorsque le routeur aura fini de redémarrer.

Que signifient les différents voyants lumineux sur le routeur ?

Deux voyants lumineux doivent apparaître sur le panneau avant : le voyant d'état du réseau (deux couleurs : bleu et orange) et le voyant d'état du système (deux couleurs : bleu et orange).



Voyant d'état du système

Voyant d'état du réseau

Voyant d'état du réseau	Voyant lumineux de deux couleurs (bleu et orange)
Désactivé	Le câble réseau n'est pas branché au port WAN
Orange	Fixe : le câble réseau est branché dans un port WAN, mais le réseau en amont n'est pas disponible
Bleu	Fixe : le câble réseau est branché dans un port WAN et le réseau en amont est disponible

Voyant d'état du système	Voyant lumineux de deux couleurs (bleu et orange)
Désactivé	Le routeur n'est pas connecté à une source d'alimentation
Orange	Clignotant : mise à jour du système en cours Fixe (devient bleu après une minute environ) : redémarrage du système en cours Fixe (ne devient pas bleu après deux minutes environ) : défaillance du système
Bleu	Fixe : fonctionnement normal

Caractéristiques

Nom : Xiaomi Router AC1200

Modèle : RB02

Température de fonctionnement : Entre 0 °C et 40 °C

Entrée : 12 V, 1 A

Fréquence de fonctionnement : 2 400 MHz à 2 483,5 MHz ($\leq$ 20dBm),
5 150 MHz à 5 250 MHz ($\leq$ 23dBm)

Remarque : La consommation électrique en veille réseau est de 3,8 W lorsque tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés.

Certifications :



Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type RB02 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE et Directive 2009/125/CE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés.

Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Attention :

Le produit peut être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne.

Pour se conformer aux exigences CE en matière d'exposition aux radiofréquences, l'appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) entre le produit et le corps de tout individu.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences comprise entre 5 150 et 5 250 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)	IS	LI	NO	CH	TR			

Vous pouvez activer ou désactiver le réseau Wi-Fi dans les "Paramètres" de la page de gestion (router.miwifi.com).

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Chine



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN




OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Passo 1: conecte os cabos



Ligue o roteador e conecte a porta de Internet (WAN) ao modem DSL/Cabo/Satélite

* Se a sua rede de Internet estiver conectada por um cabo de rede a uma tomada de rede na parede, conecte o cabo diretamente à porta WAN do roteador.

Passo 2: configure a conexão de rede



1

Conecte-se ao Wi-Fi usando um telefone ou computador (sem senha). Encontre o nome do Wi-Fi na parte inferior do roteador.

* Aguarde a luz indicadora do sistema  ficar azul. Procure a rede Wi-Fi e conecte-se.

2

Quando o Wi-Fi estiver conectado, a página de configuração será aberta. Caso isso não aconteça, abra o navegador e acesse "router.miwifi.com" ou "192.168.31.1" para concluir as configurações.

* Os termos da licença do Roteador Mi estão disponíveis em <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>.

3

Insira o nome e a senha da conta fornecida pelo ser provedor de Internet banda larga, então clique/toque em Avançar (dependendo do provedor de Internet, o nome e a senha podem ou não ser necessários).

* Caso tenha esquecido do nome ou senha da sua conta de Internet, solicite-os entrando em contato com seu provedor.

Configurando o Wi-Fi

Nome do Wi-Fi

Senha do Wi-Fi

Avançar



Configure a senha do admin

Mesma senha do Wi-Fi ☐

Senha do admin

Concluído



4

Configure um novo Wi-Fi e senha de administrador. Você também pode optar por usar mesma a senha do Wi-Fi como a senha do administrador.

* Aguarde até a luz indicadora ficar azul e parar de piscar, então reconecte-se ao Wi-Fi.

Gerenciando meu Wi-Fi

O site para gerenciamento na Web é router.miwifi.com e oferece funções básicas de Internet.

Digitalize o código QR, baixe o app Mi Home/Xiaomi Home e gerencie seu roteador a qualquer hora e em qualquer lugar.



QoS



Prevenção de acesso não autorizado



Otimização do Wi-Fi



Mais recursos

Perguntas frequentes

Concluí a configuração da minha rede. Por que não consigo me conectar à rede?

Passo 1: use seu telefone para procurar a rede Wi-Fi configurada no roteador. Se não conseguir encontrá-la, verifique se o roteador está conectado na tomada e funcionando normalmente.

Passo 2: conecte seu telefone à rede Wi-Fi do roteador, acesse "router.miwifi.com" e tente resolver o problema usando os resultados do diagnóstico da rede.

Esqueci a senha de administrador do meu roteador. O que eu faço?

Se você não configurou uma senha específica, a senha do administrador será a mesma senha do Wi-Fi, então tente usá-la para entrar. Se o problema persistir, é recomendável que você restaure as configurações de fábrica do seu roteador e reconfigure a rede.

Como restauro as configurações de fábrica do meu roteador?

Primeiro, verifique se o seu roteador está funcionando normalmente, então pressione o botão Reset, na base do roteador, por mais de 5 segundos. Solte o botão quando a luz de status do sistema ficar laranja. Quando a reinicialização do roteador for concluída, as configurações de fábrica estarão em uso.

O que as diferentes luzes do roteador significam?

Há duas luzes indicadoras no painel frontal, a luz de status da rede (duas cores: azul e laranja) e a luz de status do sistema (duas cores: azul e laranja)



Luz do status da rede	Luz indicadora em duas cores (azul e laranja)
Desligada	O cabo de rede não está conectado à porta WAN
Laranja	Acesa: o cabo de rede está conectado à porta WAN, mas a rede upstream não está disponível
Azul	Acesa: o cabo de rede está conectado à porta WAN e a rede upstream está disponível

Luz do status do sistema	Luz indicadora em duas cores (azul e laranja)
Desligada	O roteador não está conectado a uma fonte de alimentação
Laranja	Piscando: atualização do sistema em progresso Acesa (fica azul em cerca de um minuto): o sistema está sendo inicializado Acesa (não fica azul em cerca de dois minutos): falha dos sistema
Azul	Acesa: funcionando normalmente

Especificações

Nome: Roteador Xiaomi AC1200

Modelo: RB02

Temperatura de operação: 0°C a 40°C

Entrada: 12V, 1A

Frequência de operação: 2400MHz–2483.5MHz ($\leq 20\text{dBm}$), 5150MHz–5250MHz ($\leq 23\text{dBm}$)

Nota: o consumo de energia em espera na rede é de 3,8 W se todas as portas da rede com fios estiverem ligadas e se todas as portas da rede sem fios estiverem ativadas.

Certificações:



Pelo presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo RB02 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE e Diretiva 2009/125/CE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado.

Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o setor responsável ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Cuidado:

O produto pode ser usado em todos os países da União Europeia.

Para atender aos requisitos de exposição à radiofrequência da CE, o dispositivo deve ser instalado e operado a 20 cm (8 polegadas) ou mais de distância do produto e o corpo das pessoas.

Este dispositivo está restrito apenas a uso interno quando estiver em funcionamento na frequência de 5.150 a 5.250 MHz


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

O Cliente pode ativar ou desativar a rede Wi-Fi nas "Definições" da página de gestão (router.miwifi.com).

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pequim, China


Шаг 1. Подключение кабелей



Подключите маршрутизатор к источнику питания, а затем соедините кабелем порт Интернета (WAN) на маршрутизаторе и сетевой порт кабельного, спутникового или DSL-модема

* Если Интернет заведен через специальную интернет-розетку и сетевой кабель, подключите этот кабель напрямую к порту WAN маршрутизатора.

Шаг 2. Настройка сетевого подключения



1

С помощью телефона или компьютера подключитесь к сети Wi-Fi своего маршрутизатора (эта сеть не защищена паролем). Имя сети указано на табличке на нижней панели маршрутизатора.

* Дождитесь, когда светодиодный индикатор  засветится голубым, найдите сеть Wi-Fi своего маршрутизатора и подключитесь к ней.

2

После подключения к сети Wi-Fi откроется страница настройки. Если страница настройки не отображается, откройте браузер и перейдите по адресу **router.miwifi.com** или **192.168.31.1**, чтобы завершить настройку.

* Лицензионное соглашение для пользователей маршрутизаторов Mi Router приведено по адресу <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>.

3

При необходимости (это зависит от вашего интернет-провайдера) введите предоставленные этим провайдером данные: имя вашей учетной записи и пароль. Затем нажмите кнопку "Далее".

* Если вы забыли имя своей учетной записи или ее пароль, обратитесь к своему интернет-провайдеру.

Настройка сети Wi-Fi

Имя сети Wi-Fi

Пароль к Wi-Fi

Далее




Установка пароля администратора

Такой же, как пароль сети Wi-Fi ☐

Пароль администратора

Готово



4

Установите новый пароль сети Wi-Fi и пароль администратора. При желании в качестве пароля администратора можно использовать пароль сети Wi-Fi.

* Дождитесь, когда светодиодный индикатор засветится голубым и перестанет мигать, а затем снова подключитесь к сети Wi-Fi.

Управление Mi Wi-Fi

Веб-сайт для управления настройками маршрутизатора (router.miwifi.com) поддерживает базовые интернет-функции.

Отсканируйте этот QR-код, скачайте приложение Mi Home или Xiaomi Home и управляйте своим маршрутизатором в любое время и в любом месте.



QoS



Предотвращение несанкционированного доступа



Оптимизация сети Wi-Fi



Дополнительные функции

Часто задаваемые вопросы

Настройка сети завершена. Почему у меня не получается подключиться к Интернету?

Шаг 1. Найдите сеть Wi-Fi, настроенную маршрутизатором, с помощью телефона. Если вам это не удастся, убедитесь, что маршрутизатор подключен к электросети и работает нормально.

Шаг 2. Подключите телефон к сети Wi-Fi своего маршрутизатора, введите в строке поиска `router.miwifi.com` и устраните проблему, исходя из результатов диагностики сети.

Я не помню пароль администратора своего маршрутизатора. Что делать?

Если вы не задавали отдельный пароль администратора, он совпадает с вашим паролем сети Wi-Fi, поэтому попробуйте использовать его. Если проблема не исчезнет, рекомендуем восстановить заводские настройки маршрутизатора, а затем настроить сеть заново.

Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Убедитесь, что маршрутизатор работает в нормальном режиме, а затем нажмите кнопку сброса, расположенную в основании корпуса, и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд, пока индикатор состояния системы не засветится оранжевым. После перезапуска настройки вернуться к заводским значениям.

Что показывают различные светодиодные индикаторы на корпусе маршрутизатора?

На передней панели расположено два светодиодных индикатора: индикатор состояния сети и индикатор состояния системы. Оба индикатора могут светиться голубым или оранжевым.



Индикатор состояния системы

Индикатор состояния сети

Индикатор состояния сети	Двухцветный светодиодный индикатор (голубой и оранжевый)
Не светится	Сетевой кабель не подключен к порту WAN
Светится оранжевым	Светится непрерывно: сетевой кабель подключен к порту WAN, но сеть интернет-провайдера недоступна
Светится голубым	Светится непрерывно: сетевой кабель подключен к порту WAN и сеть интернет-провайдера доступна
Индикатор состояния системы	Двухцветный светодиодный индикатор (голубой и оранжевый)
Не светится	Маршрутизатор не подключен к источнику питания
Светится оранжевым	Мигает: выполняется обновление системы
	Светится непрерывно (становится голубым прибл. через минуту): выполняется загрузка системы
	Светится непрерывно (остается оранжевым дольше двух минут): системная ошибка
Светится голубым	Светится непрерывно: работает в нормальном режиме

Технические характеристики

Название: Маршрутизатор Xiaomi Router AC1200

Модель: RB02

Рабочая температура: 0–40 °C

Рабочая влажность: от 10 % до 90 % относительной влажности

Вход: 12 В, 1 А

Рабочий диапазон частот: 2400–2483,5 МГц (≤20 дБм), 5150–5250 МГц (≤23 дБм)

Примечание: энергопотребление в режиме ожидания сети — 3,8 Вт, если подключены все проводные сетевые порты, и активированы все беспроводные сетевые порты.

Сертификаты:



Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования RB02 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU, Директивы 2011/65/EU и Директивы 2009/125/ЕС. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов.

С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти.

Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Срок службы

Установленный производителем срок службы изделия равен 4 годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.

Внимание!

Чтобы соответствовать требованиям CE по радиочастотному излучению, при установке и эксплуатации этого устройства расстояние между ним и человеком должно составлять не менее 20 см.

Данное устройство предназначено исключительно для использования в помещении в частотном диапазоне 5150–5250 МГц в указанных ниже странах.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)	IS	LI	NO	CH	TR			



Сделано в Китае

Соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата изготовления: см. на упаковке ;

Сведения об импортере и информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.

Правила и условия реализации: без ограничений.

Правила и условия хранения: оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха не выше 60 град. С, и относительной влажности не выше 90%.


Продукт должен транспортироваться в оригинальной упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.

Вы можете включить и выключить сеть Wi-Fi в Настройках на странице управления (router.miwifi.com).

Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Пекин, Китай

Krok 1: Podłączanie przewodów



Włącz zasilanie routera, a następnie podłącz port Internet (WAN) do modemu DSL/kablowego/satelitarnego

* Jeśli sieć Internet jest podłączona za pomocą kabla sieciowego i gniazda ściennego, podłącz kabel bezpośrednio do portu WAN routera.

Krok 2: Konfigurowanie połączenia sieciowego



1

Połącz się z siecią Wi-Fi za pomocą telefonu lub komputera (brak hasła). Nazwę sieci Wi-Fi można znaleźć na spodzie routera.

* Poczekaj, aż kontrolka systemu  zmieni kolor na niebieski. Wyszukaj sieć Wi-Fi i nawiąż połączenie

2

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi nastąpi przekierowanie na stronę konfiguracji. Jeśli strona konfiguracji nie uruchamia się, otwórz przeglądarkę i przejdź do strony „router.miwifi.com” lub „192.168.31.1”, aby dokończyć konfigurację.

* Umowa dla użytkownika końcowego (EULA) routera Mi jest dostępna pod adresem <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>

3

Wprowadź nazwę konta i hasło podane przez dostawcę sieci szerokopasmowej, a następnie kliknij opcję Dalej (wymagana nazwa konta i hasło zależą od wybranego dostawcy usług internetowych).

* Jeśli nie pamiętasz nazwy konta i hasła dostępu szerokopasmowego, możesz je uzyskać, kontaktując się z dostawcą

Konfigurowanie sieci Wi-Fi

Nazwa Wi-Fi

Hasło Wi-Fi

Dalej



Ustawienie hasła administratora

Takie samo jak hasło sieci Wi-Fi ☒

Hasło administratora

Gotowe



4

Ustaw nowe hasło sieci Wi-Fi i hasło administratora. Możesz również używać hasła sieci Wi-Fi jako hasła administratora

* Poczekaj, aż kontrolka zmieni kolor na niebieski i przestanie migać, a następnie ponownie nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi

Zarządzanie siecią Mi Wi-Fi

Pod adresem router.miwifi.com dostępna jest witryna do zarządzania, która obsługuje podstawowe funkcje internetowe.

Zeskanuj kod QR, pobierz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, aby zarządzać routerem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.



Jakość usług



Zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi



Optymalizacja sieci Wi-Fi



Więcej funkcji

Często zadawane pytania

Konfiguracja sieci została zakończona. Dlaczego nie można połączyć się z Internetem?

Krok 1: Użyj telefonu, aby wyszukać sieć Wi-Fi skonfigurowaną przez router. Jeśli nie możesz znaleźć tej sieci, upewnij się, że router jest podłączony do zasilania i włącza się prawidłowo

Krok 2: Połącz telefon z siecią Wi-Fi routera, przejdź do strony „router.miwifi.com” i spróbuj naprawić problem na podstawie wyników diagnostyki sieci.

Nie pamiętam hasła administratora do mojego routera. Co mam zrobić?


Jeśli nie zostało skonfigurowane specjalne hasło, hasło administratora jest takie samo, jak hasło sieci Wi-Fi, dlatego można spróbować go użyć do zalogowania się. Jeśli problem nadal występuje, zaleca się przywrócenie ustawień fabrycznych routera, a następnie ponowne skonfigurowanie sieci.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?

Najpierw upewnij się, że router włącza się prawidłowo, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk Reset, po czym zwolnij go, gdy kontrolka statusu systemu zmieni kolor na pomarańczowy. Po ponownym uruchomieniu routera resetowanie jest zakończone powodzeniem.

Co oznaczają różne kontrolki na routerze?

Na przednim panelu powinny znajdować się dwie kontrolki: kontrolka statusu sieci (dwa kolory: niebieski lub pomarańczowy) oraz kontrolka statusu systemu (dwa kolory: niebieski lub pomarańczowy).



Kontrolka statusu sieci	Kontrolka dwukolorowa (niebieska lub pomarańczowa)
Wył.	Kabel sieciowy nie jest podłączony do portu WAN
Pomarańczowa	Świeci: kabel sieciowy jest podłączony do portu WAN i podłączona sieć nie jest dostępna
Niebieska	Świeci: kabel sieciowy jest podłączony do portu WAN i podłączona sieć jest dostępna
Kontrolka statusu systemu	Kontrolka dwukolorowa (niebieska lub pomarańczowa)
Wył.	Router nie jest podłączony do gniazda zasilania
Pomarańczowa	Miga: trwa aktualizacja systemu Świeci (zmienia kolor na niebieski po około minucie): trwa uruchamianie systemu Świeci (nie zmienia koloru na niebieski po około dwóch minutach): usterka systemu
Niebieska	Świeci: normalne działanie

Dane techniczne

Nazwa: Router Xiaomi AC1200

Model: RB02

Temperatura eksploatacji: od 0°C do 40°C

Wejście: 12 V, 1 A

Częstotliwość robocza: 2400 MHz – 2483,5 MHz (≤ 20 dBm), 5150 MHz – 5250 MHz (≤ 23 dBm)

Uwaga: pobór mocy w trybie gotowości sieciowej wynosi 3,8 W, jeżeli przewody są podłączone do wszystkich złączy sieci przewodowej i uaktywniono wszystkie porty sieci bezprzewodowej.

Certyfikaty:



Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu RB02 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE, dyrektywą 2011/65/UE oraz dyrektywą 2009/125/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami.

W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne.

Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Przeestroga:

Produkt może być używany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Aby spełnić wymagania CE dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe, urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane w odległości 20 cm (8 cali) lub więcej między produktem a ciałem osoby.

Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz budynków do pracy w zakresie częstotliwości 5150 – 5250 MHz


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Sieć Wi-Fi można włączyć lub wyłączyć w obszarze Ustawienia na stronie zarządzania (router.miwifi.com).

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekin, Chiny

Крок 1. Під'єднання кабелів



Підключіть маршрутизатор до електромережі, а потім з'єднайте кабелем порт Інтернету (WAN) на маршрутизаторі та порт кабельного, супутникового або DSL-модема.

* Якщо Інтернет заведено через інтернет-розетку та мережевий кабель, під'єднайте цей кабель безпосередньо до порту WAN на маршрутизаторі.

Крок 2. Налаштування підключення до мережі



1

Підключіться до мережі Wi-Fi свого маршрутизатора за допомогою телефона або комп'ютера (мережа не захищена паролем). Ім'я мережі Wi-Fi зазначено в таблиці на нижній панелі маршрутизатора.

* Дочекайтеся, коли світлодіодний індикатор стану системи  почне світитися синім, знайдіть мережу Wi-Fi свого маршрутизатора та підключіться до неї.

2

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi вас буде переадресовано на сторінку налаштувань. Якщо сторінка налаштувань не відображається, відкрийте браузер і перейдіть за адресою **router.miwifi.com** або **192.168.31.1**, щоб завершити налаштування.

* Ліцензійну угоду для користувача маршрутизаторів Mi наведено за адресою <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>

3

За потреби (це залежить від вашого постачальника послуг Інтернету) уведіть надані цим постачальником дані: ім'я свого акаунта та пароль. Потім натисніть кнопку "Далі".

* Якщо ви забули ім'я або пароль свого облікового запису, зверніться до постачальника послуг Інтернету.

Налаштування Wi-Fi

Ім'я мережі Wi-Fi

Пароль мережі Wi-Fi

Далі




Установлення
пароля адміністратора

Такий, як пароль Wi-Fi ☐

Пароль адміністратора

Готово



4

Установіть новий пароль мережі Wi-Fi і пароль адміністратора. За бажанням пароль мережі Wi-Fi можна використовувати як пароль адміністратора.

* Дочекайтеся, коли світлодіодний індикатор почне світитися синім і перестане блимати, а потім знову підключіться до мережі Wi-Fi.

Керування Mi Wi-Fi

Вебсайт для керування налаштуваннями маршрутизатора (router.miwifi.com) підтримує базові інтернет-функції.

Відскануйте цей QR-код, завантажте додаток Mi Home або Xiaomi Home і керуйте своїм маршрутизатором будь-де та будь-коли.



QoS



Запобігання несанкціонованому доступу



Оптимізація мережі Wi-Fi



Додаткові функції

Поширені запитання

Налаштування мережі завершено. Чому я не можу підключитися до Інтернету?

Крок 1. Скористайтесь телефоном, щоб знайти мережу Wi-Fi, налаштовану для вашого маршрутизатора. Якщо вам це не вдається, переконайтеся, що маршрутизатор підключений до електромережі та працює у звичайному режимі.

Крок 2. Підключіть телефон до мережі Wi-Fi свого маршрутизатора, перейдіть за адресою `router.miwifi.com` і вирішіть проблему, спираючись на результати діагностики мережі.

Я не пам'ятаю пароль адміністратора свого маршрутизатора. Що робити?

Якщо ви не встановлювали окремий пароль адміністратора, він збігається з вашим паролем мережі Wi-Fi, тому спробуйте ввести цей пароль. Якщо проблема не зникне, рекомендуємо відновити заводські налаштування маршрутизатора, а потім знову налаштувати мережу.

Як відновити заводські налаштування маршрутизатора?

Переконайтеся, що маршрутизатор працює у звичайному режимі. Натисніть кнопку скидання, розташовану в нижній частині корпусу, і утримуйте її натиснутою принаймні 5 секунд, доки індикатор стану системи не засвітиться помаранчевим. Після перезавантаження маршрутизатора його налаштування повернуться до заводських значень.

Що відображають різні світлодіодні індикатори на корпусі маршрутизатора?

На передній панелі розташовано два світлодіодні індикатори: індикатор стану мережі й індикатор стану системи. Обидва індикатори можуть світитися синім або помаранчевим.



Індикатор стану системи

Індикатор стану мережі

Індикатор стану мережі	Двоколірний світлодіодний індикатор (синій і помаранчевий)
Не світиться	Мережевий кабель не під'єднано до порту WAN
Світиться помаранчевим	Світиться безперервно: мережевий кабель під'єднано до порту WAN, але мережа постачальника послуг Інтернету недоступна
Світиться синім	Світиться безперервно: мережевий кабель під'єднано до порту WAN і мережа постачальника послуг Інтернету доступна
Індикатор стану системи	Двоколірний світлодіодний індикатор (синій і помаранчевий)
Не світиться	Маршрутизатор не підключено до електромережі
Світиться помаранчевим	Блимає: виконується оновлення системи Світиться безперервно (стає синім прибіл. через хвилину): система завантажується Світиться безперервно (залишається помаранчевим довше двох хвилин): помилка системи
Світиться синім	Світиться безперервно: працює у звичайному режимі

Технічні характеристики

Назва: Маршрутизатор Xiaomi AC1200

Модель: RB02

Робоча температура: 0°–40 °C

Вхід: 12 В, 1 А

Робочий діапазон частот: 2400–2483,5 МГц (≤20 дБм),
5150–5250 МГц (≤23 дБм)

Примітка: енергоспоживання мережі в режимі очікування становить 3,8 Вт, коли підключено всі дротові мережеві порти та активовано всі бездротові мережеві порти.

Сертифікати:



Ця компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу RB02 відповідає Директиві 2014/53/EU, Директиві 2011/65/EU та Директиві 2009/125/EC. Повний текст заяви для ЕС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несорттованих побутових відходів.

Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Увага!

Цей пристрій дозволено використовувати на території всіх країн Європейського Союзу.

Щоб відповідати вимогам CE щодо радіочастотного випромінювання, під час установлення й експлуатації приладу відстань між ним і людиною має становити принаймні 20 см.

Цей пристрій призначено виключно для використання в приміщенні в частотному діапазоні 5150–5250 МГц


	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Ви можете увімкнути або вимкнути мережу Wi-Fi у розділі "Налаштування" на сторінці керування (router.miwifi.com).

Виробник: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Пекін, Китай


1. Adım: Kabloları bağlama



Yönlendiriciyi açın ve İnternet (WAN) portunu DSL/Kablo/ Uydu modeme bağlayın

* İnternet ağıınız duvardaki internet prizi üzerinden ağ kablosuyla bağlıysa kabloyu doğrudan yönlendiricinin WAN portuna bağlayın.

2. Adım: Ağ bağlantısını ayarlama



1

Bir telefon veya bilgisayar kullanarak Wi-Fi ağına bağlanın (parola gerektirmez). Wi-Fi adını görmek için yönlendiricinin altındaki bilgilere bakın.

* Sistem gösterge ışığının  maviye dönmesini bekleyin. Wi-Fi ağını arayın ve bağlanın

2

Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra yapılandırma sayfasına yönlendirilirsiniz. Yapılandırma sayfası görünmezse tarayıcıyı açın ve yapılandırma işlemini tamamlamak için "router.miwifi.com" veya "192.168.31.1" adresine gidin.

* Mi Yönlendirici Son Kullanıcı Lisans Anlaşması <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html> adresinde mevcuttur.

3

Geniş bant sağlayıcınız tarafından sağlanan hesap adı ile parolayı girin ve Sonraki'ye tıklayın/dokunun (Hesap adı ve parolanın gerekli olup olmadığı seçtiğiniz İnternet Servis Sağlayıcısına bağlıdır).

* Geniş bant hesap adı veya parolanızı unuttuysanız bu bilgileri geniş bant sağlayıcınızla iletişime geçerek edinebilirsiniz

Wi-Fi ayarlama

Wi-Fi adı

Wi-Fi parolası

Sonraki



Yönetici parolası ayarlama

Wi-Fi parolasıyla aynı olsun ☒

Yönetici parolası

Bitti



4

Yeni bir Wi-Fi ve yönetici parolası ayarlayın. Wi-Fi parolanızı yönetici parolanız olarak kullanmayı da tercih edebilirsiniz

* Lütfen gösterge ışığının maviye dönmesini ve yanıp sönmeyi bırakmasını bekleyin ve Wi-Fi ağına yeniden bağlanın

Mi Wi-Fi Ağını Yönetme

Ağ yönetim web sitesi router.miwifi.com adresidir ve temel internet işlevlerini destekler. QR kodunu tarayın, Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını indirin ve yönlendiricinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetin.



QoS



Yetkisiz erişim önleme



Wi-Fi optimizasyonu



Daha fazla özellik

Ağımı ayarlama işlemini tamamladım. Neden internete bağlanamıyorum?

1. Adım: Telefonunuzu kullanarak, yönlendiriciniz tarafından ayarlanan Wi-Fi ağını arayın. Ağ bulamıyorsanız yönlendiricinin güce bağlı olduğundan ve normal bir şekilde çalıştığından emin olun

2. Adım: Telefonunuzu yönlendiricinizin Wi-Fi ağına bağlayın, "router.miwifi.com" adresine gidin ve sorunu ağ tanılama sonuçlarına göre çözmeye çalışın

Yönlendiricimin yönetici parolasını unuttum. Ne yapmalıyım?

Özel bir parola ayarlamadıysanız yönetici parolanız Wi-Fi parolanız ile aynı olacaktır. Giriş yapmak için bu parolayı deneyin. Sorun çözülmezse yönlendiricinizi fabrika ayarlarına geri döndürüp ağı tekrar ayarlamayı tavsiye ederiz

Yönlendiricimi fabrika ayarlarına nasıl geri döndürürüm?

Öncelikle yönlendiricinin normal bir şekilde çalıştığından emin olun. Yönlendiricinin altındaki Reset (Sıfırla) düğmesini en az 5 saniye boyunca basılı tutun ve sistem durum ışığı turuncu renkte yandığında düğmeyi bırakın. Yönlendirici, yeniden başlatma işlemini tamamladığında sıfırlama başarılı olmuştur

Yönlendirici üzerindeki farklı gösterge ışıkları ne anlama geliyor?

Ön panelde, ağ durum ışığı (iki farklı renkte yanar: mavi ve turuncu) ve sistem durum ışığı (iki farklı renkte yanar: mavi ve turuncu) olmak üzere iki gösterge ışığı bulunur



Ağ durum ışığı	İki renkli gösterge ışığı (mavi ve turuncu)
Kapalı	Ağ kablosu WAN portuna takılı değil
Turuncu	Sabit: Ağ kablosu WAN portuna takılı ancak yukarı akış ağı kullanılamıyor
Mavi	Sabit: Ağ kablosu WAN portuna takılı ve yukarı akış ağı kullanılabilir
Sistem durum ışığı	İki renkli gösterge ışığı (mavi ve turuncu)
Kapalı	Yönlendirici bir güç kaynağına takılı değil
Turuncu	Yanıp sönüyor: Sistem güncelleştirilmesi devam ediyor Sabit (yaklaşık bir dakika sonra maviye döner): Sistem başlatılıyor Sabit (yaklaşık iki dakika boyunca maviye dönmeyiz): Sistem hatası
Mavi	Sabit: Normal çalışıyor

Özellikler

Ad: Xiaomi Yönlendirici AC1200

Model: RB02

Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C

Giriş: 12V, 1A

İşlem Frekansı: 2400 MHz - 2483,5 MHz (≤ 20 dBm), 5150 MHz - 5250 MHz (≤ 23 dBm)

Not: Tüm kablolu ağ bağlantı noktaları bağlıysa ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları etkinse ağ bekleme modunda güç tüketimi 3,8 W'tır.

Sertifikalar:



İşbu belge ile Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi RB02 ürününün 2014/53/EU, 2011/65/EU ve 2009/125/EC sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir.

Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Dikkat:

Bu ürün tüm Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabilir.

CE RF maruz kalma gereksinimlerine uyum sağlamak için cihaz, ürünle insan vücudu arasında 20 cm veya daha fazla mesafe gözetilerek kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Bu ekipman yalnızca iç ortamlarda 5150 MHz-5250 MHz frekans aralığında kullanılabilir

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Wi-Fi ağını yönetim sayfasının (router.miwifi.com) "Ayarlar" bölümünde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekin, Çin

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

